

# Welkom! Zo werkt de airco / verwarming

Deze korte uitleg helpt je om het binnen snel comfortabel te maken. De bediening is eenvoudig – volg de stappen hieronder ■

## 1. Aan of uit zetten ■

Druk op de knop rechtsboven om het systeem aan of uit te zetten. Na inschakelen kan het even duren voordat je lucht voelt – dat is normaal.

## 2. Temperatuur instellen ■

Gebruik de pijltjes omhoog of omlaag om de temperatuur te kiezen. Comfortabele instellingen zijn meestal: 20–21 °C voor verwarmen en 23–25 °C voor koelen.

## 3. Verwarmen, koelen of automatisch ❄️ ■ ■ ■ AUTO

Met de knop linksboven kies je de stand. AUTO is het makkelijkst: het systeem kiest zelf verwarmen of koelen.

## 4. Ventilator (hoe hard blaast hij?) ■

Met de knop linksonder stel je de ventilatorsnelheid in. AUTO is het stilste en het meest energiezuinig.

## 5. Richting van de lucht ↑

Met de knop rechtsonder kun je de luchtstroom aanpassen, zodat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld.

## Goed om te weten ■

- Het systeem werkt het beste met ramen en deuren gesloten.
- Zet de temperatuur niet extreem hoog of laag – dat maakt het niet sneller.
- Hoor je de unit even stoppen of zacht zoemen? Dat is normaal.
- Bij vragen of problemen: neem gerust contact op met de host.